



## Navodila za namestitev posodobitve za digitalni sprejemnik DMB105HD

1. Na vašem osebem računalniku formatirajte vaš USB Flash disk ali USB Hd. Pri formatiranju uporabite datotečni sistem »FAT 32«.
2. Priloženo datoteko estahirajte (razširite), celotno vsebino kopirate na USB ključ (kopirajte celo mapo Upgrade), Priporočamo, da vsebino datoteke razširjate direktno na USB disk.
3. Po končani razširitvi preverite, da je na vašem USB ključu mapa »UPGRADE«, v njej pa datoteka »NEC\_EMMA3SLHD.UPG«, s klikom na lastnosti datoteke pa preverite velikost, ki mora biti 2,78 MB.
4. Izklopite vaš DMB105HD ter vstavite USB ključ.
5. Vključite vaš DMB105HD, v kolikor ima USB ključ prikaz aktivnosti, bo le ta pričela s prikazovanjem (utripanjem ali svetlenjem).
6. Za namestitev posodobitve, pritisnite tipko Meni, izberete 3 možnost s tipko desno (USB), 3 možnost (upgrade STB).
7. Pritisnete OK in ne pritiskajte ničesar več, ključ pustite vstavljen!
8. Na zaslonu bo prikazan napis »read upgrade file«.
9. Ko bo posodobitev končana, se bo sprejemnik sam resetiral in potrebna bo ponovna nastavitvev.
10. Izberite jezik Slovenščina in država Slovenia, LCN izberite na »OFF«, ter ponovno pričnite s samodejnim ali ročnim iskanjem programov.